

Scopri il telecomando di Sky Stream.



Tasto On/Off

Puoi accendere o spegnere Sky. Se l'hotel attiva l'opzione, mantenendolo premuto più a lungo puoi accendere o spegnere la TV.



Tasto Opzioni

Puoi usare la ricerca testuale, attivare/disattivare i sottotitoli, e altro.



Tasto Pausa e Play

Puoi mettere in pausa i programmi lineari e on demand. Il simbolo a video ti indicherà il tempo trascorso dal momento dell'interruzione del programma. Premi nuovamente per riattivare la funzione play.



Tasto Home

Puoi accedere alla Home di Sky.



Tasto indietro

Puoi tornare alla schermata precedente.



Tasto aggiungi alla Playlist

Puoi aggiungere comodamente tutti i contenuti che desideri alla Playlist.



Tasto Microfono

È il tasto del Controllo vocale: tienilo premuto durante tutta la durata del messaggio vocale e parla al microfono posto sotto il logo Sky.



Servizi interattivi

Puoi accedere ai servizi interattivi come il servizio di voto in diretta. I servizi interattivi sono disponibili solo su alcuni canali (es: Sky TG24, Sky Sport24).



Tasto Mute

Puoi togliere e ripristinare l'audio del televisore.



Tasti indicatori di navigazione

Puoi navigare all'interno dell'interfaccia usando questi indicatori.

Indicatore centrale: selezioni un'opzione o visualizzi la Mini Guida mentre guardi un programma Sky.

Indicatore a destra: scorri velocemente il programma che stai guardando (fast forward).

Indicatore a sinistra: mandi indietro velocemente la visione del programma che stai guardando (rewind).

Indicatore in alto: vai al canale successivo.

Indicatore in basso: vai al canale precedente.



Tasti Regolazione volume

Puoi regolare il volume dell'audio della TV premendo il tasto \wedge per aumentarlo o il tasto \vee per diminuirlo.

Questo telecomando è abilitato solo per gli hotel Sky e non per uso domestico.

