

# Guida all'utilizzo del telecomando

## Руководство по использованию пульта дистанционного управления

### Accensione e spegnimento TV

Включение и выключение телевизора



### Accensione e spegnimento Sky

Включение и выключение Sky



Muto  
Без звука



Volume  
Громкость



Indietro/uscita  
Назад/выход



Cambio sorgente/input  
Per accedere al servizio  
Sky seleziona HDMI1  
o AV/Scart

Изменение источника/ввод  
Для получения доступа к  
услугам Sky выберите  
HDMI1 или AV/Scart



Informazioni  
sul programma  
e selezione della lingua  
Информация о программе  
и выбор языка



Canale precedente  
o successivo  
Предыдущий или  
следующий канал



Funzioni interattive  
del decoder Sky  
Интерактивные функции  
декодера Sky

Questo telecomando è abilitato  
solo per gli hotel Sky e non per uso domestico

Этот пульт работает только в отелях Sky и не предназначен  
для домашнего использования

