

Guida all'utilizzo del telecomando

Bedienungsanleitung für die Fernbedienung

Accensione e spegnimento TV

TV einschalten und ausschalten



Accensione e spegnimento Sky

Sky einschalten und ausschalten



 Muto
Stumm

 Volume
Lautstärke

 Indietro/uscita
Zurück/abbrechen

 Cambio sorgente/input
Per accedere al servizio
Sky seleziona HDMI1
o AV/Scart
Quelle/Eingang ändern
Um auf Sky zuzugreifen,
wählen Sie HDMI1 oder
AV/Scart

 Informazioni
sul programma
e selezione della lingua
Programminformationen
und Sprachauswahl

 Canale precedente
o successivo
Vorhergehender oder
nächster Kanal

 Funzioni interattive
del decoder Sky
Interaktionsfunktionen
des Sky-Decoders

Questo telecomando è abilitato
solo per gli hotel Sky e non per uso domestico

Diese Fernbedienung ist nur für Hotel-Sky-Versionen vorgesehen
und nicht für die Nutzung in Privathaushalten

