

# Guida all'utilizzo del telecomando

## Remote control user guide

### Accensione e spegnimento TV

TV switch-on and switch-off



### Accensione e spegnimento Sky

Sky switch-on and switch-off



Muto.  
Mute.



Volume.  
Volume.



Indietro/uscita.  
Escape.



Cambio sorgente/input  
Per accedere al servizio  
Sky seleziona HDMI1  
o AV/Scart  
Source change/input  
Select HDMI1  
or AV/Scart to access  
Sky service



Informazioni  
sul programma  
e selezione della lingua.  
Program details  
and language selection.



Canale precedente  
o successivo.  
Channel up or down.



Funzioni interattive  
del decoder Sky.  
Sky Box interactive  
control.

Questo telecomando è abilitato  
solo per gli hotel Sky e non per uso domestico.  
This remote control works only with Sky for hotels  
and it is not enabled for a domestic use.

