



## TABLET CONSIGLIATI PER SKY GO E SKY GO PLUS

### TABLET APPLE

<i>Modello</i>	<i>Codice dispositivo</i>
<b>iPad 2</b>	iPad 2.1
	iPad 2.2
	iPad 2.3
	iPad 2.4
<b>iPad 3</b>	iPad 3.1
	iPad 3.2
	iPad 3.3
<b>iPad mini</b>	iPad 2.5
	iPad 2.6
	iPad 2.7
<b>iPad mini retina</b>	iPad 4.4
	iPad 4.5
	iPad 4.6
<b>iPad 4</b>	iPad 3.4
	iPad 3.5
	iPad 3.6
<b>iPad Air</b>	iPad 4.1
	iPad 4.2
<b>iPad Air 2</b>	iPad 5.3
	iPad 5.4
<b>iPad mini 3</b>	iPad 4.7
	iPad 4.8
	iPad 4.9
<b>iPad mini 4</b>	iPad 5.1
	iPad 5.2
<b>iPad Pro</b>	iPad 6.3
	iPad 6.4
	iPad 6.7
	iPad 6.8

#### *Sistemi operativi compatibili*

iOS 8  
iOS 9  
iOS 10

---

**TABLET ANDROID\***

---

<i>Modello</i>	<i>Codice dispositivo</i>
<b>ACER Iconia Tab 10</b>	ACER_JETFIREFHD
<b>ALCATEL One Touch Pixi 3</b>	PIXI3-10_WIFI
<b>ALCATEL Pop 10</b>	POP10
<b>ASUS Fonepad 7"</b>	ME373CG ME175CG FE170CG
<b>ASUS Memo Pad™ HD 10"</b>	TF103C TF103CG
<b>ASUS ZenPad 10"</b>	Z300CG Z300C Z300CXG Z300CX ZD300CG Z300CL Z300CNL
<b>ASUS Zenpad 3S</b>	Z500M
<b>ASUS ZenPad 8"</b>	Z380KL
<b>ASUS ZenPad C 7.0</b>	Z170CG
<b>HTC Nexus 9</b>	FLOUNDER
<b>HUAWEI MediaPad M2</b>	HWLISZT
<b>HUAWEI MediaPad T1 10</b>	HWT1A21L
<b>HUAWEI MediaPad T2 10.0 Pro</b>	HWFDR
<b>LENOVO Tab 2</b>	TB2-X30F
<b>LENOVO Tab 2 A 10</b>	A10-70L
<b>LENOVO Tab 3</b>	TB3-X70F
<b>LENOVO Yoga Tab3 Pro 10</b>	YT3

\*Verifica su Google Play store se l'app Sky Go è disponibile anche per il tuo tablet Android

---

**TABLET ANDROID\***

---

<i>Modello</i>	<i>Codice dispositivo</i>
<b>LG G Pad 8.0</b>	E8LTE
<b>SAMSUNG Galaxy Note 10.1"</b>	N8000 N8010 - WIFI N8020 - LTE
<b>SAMSUNG Galaxy Note 10.1" (2014 ed.)</b>	SM-P605
<b>SAMSUNG Galaxy Note 8"</b>	N5100 N5110 - WIFI
<b>SAMSUNG Galaxy Tab 3 10.1"</b>	P5200 P5210 - WIFI P5220 - LTE
<b>SAMSUNG Galaxy Tab 3 8"</b>	SM-T311 SM-T310- WIFI SM-T315 - LTE
<b>SAMSUNG Galaxy Tab 4 10.1"</b>	SM-T535 SM-T530
<b>SAMSUNG Galaxy Tab 4 8"</b>	SM-T335 SM-T330
<b>SAMSUNG Galaxy Tab A</b>	SM-P555 SM-P550 SM-T555 SM-T550
<b>SAMSUNG Galaxy Tab A 10.1" (2016 ed.)</b>	SM-T580 SM-T585
<b>SAMSUNG Galaxy Tab A 7" (2016 ed.)</b>	SM-T280 SM-T285
<b>SAMSUNG Galaxy Tab S 10.5"</b>	SM-T805
<b>SAMSUNG Galaxy Tab S 8.4"</b>	SM-T705
<b>SAMSUNG Galaxy Tab S2 8"</b>	SM-T715 SM-T710 SM-T713 SM-T719

\*Verifica su Google Play store se l'app Sky Go è disponibile anche per il tuo tablet Android

---

## TABLET ANDROID\*

---

<i>Modello</i>	<i>Codice dispositivo</i>
<b>SAMSUNG Galaxy Tab S2 9.7"</b>	SM-T815
	SM-T810
	SM-T813
	SM-T819
<b>SAMSUNG Galaxy Tab S3 9.7"</b>	SM-T820
	SM-T825
<b>SONY Xperia Z3 Tablet</b>	SGP611
<b>SONY Xperia Z4 Tablet</b>	SGP712
<i>Sistemi operativi compatibili</i>	
Kit Kat	
Lollipop	
Marshmallow	
Nougat	

---

\*Verifica su Google Play store se l'app Sky Go è disponibile anche per il tuo tablet Android

---

## PC/TABLET WINDOWS

---

*Modello*

*Codice dispositivo*

**Tutti i modelli Windows**

Tutti

---

*Sistemi operativi compatibili*

---

Windows Phone 8.1

Windows Phone 10

---