

Guida all'utilizzo del telecomando

Remote control user guide

Accensione TV/TV switch-on



Accensione Sky/Sky switch-on



Spegnimento TV/TV switch-off



Spegnimento Sky/Sky switch-off



Muto
Mute



Volume
Volume



Indietro/uscita
Return



Cambio sorgente/input
Per accedere al servizio
Sky seleziona HDMI1
o AV/Scart
Source change/input
Select HDMI1 or AV/Scart
to access Sky service



Informazioni
sul programma
Program details



Canale precedente
o successivo
Previous or next channel



Cambio lingua
Language change

Questo telecomando è abilitato
solo per gli hotel Sky e non per uso domestico.
This remote control works only with Sky for hotels
and it is not enabled for a domestic use.

