

BEDIENUNGSANLEITUNG FERNBEDIENUNG

Remote control user guide

TV-Gerät einschalten / TV switch-on



Sky-Receiver einschalten / Sky switch-on



TV-Gerät ausschalten / TV switch-off



Sky-Receiver ausschalten / Sky switch-off



Stummschalten
Mute



Lautstärke
Volume



Zurück
Return



Eingangsquelle/Input
wechseln

Um zum Sky-Angebot zu
wechseln, HDMI1 oder AV/
Scart wählen

Source change/input
Select **HDMI1** or **AV/Scart**
to access Sky service



Programm-Infos
Program details



Nächster oder vorheriger
Sender

Previous or next channel



Sprache wechseln
Language change

Diese Fernbedienung ist nur für Sky Hotellerie
zugelassen und nicht für den
heimischen Gebrauch.

This remote control works only with Sky for hotels
and it is not enabled for a domestic use.

