

Руководство по применению пульта дистанционного управления *Remote control user guide*

Включение телевизора / TV switch-on



Включение Sky / Sky switch-on



Выключение телевизора / TV switch-off



Выключение Sky / Sky switch-off



Беззвучный
режим
Mute



Громкость
Volume



Назад/выход
Return



Замена источника/вход
Для доступа к услуге Sky
выберите HDMI1
или AV/Scart
Source change/input
Select HDMI1 or AV/Scart
to access Sky service



Информация о
программе
Program details



Предыдущий канал
или следующий
Previous or next channel



Замена языка
Language change

Этот пульт дистанционного управления работает
только для отелей Sky, он не предназначен
для домашнего использования.

*This remote control works only with Sky for hotels
and it is not enabled for a domestic use.*

